


# Reichweite und Fahrmodi

## Zusammenhänge erklärt


Die Reichweite des Bosch eBike-Systems ist maßgeblich vom Grad der Unterstützung abhängig. Es stehen unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl. Die Grafik zeigt deren Auswirkung auf die Reichweite unter günstigen (hellblau) und erschwerten (dunkelblau) Bedingungen.

### Reichweite am Beispiel Active Line mit PowerPack 500 oder PowerTube 500 unter Berücksichtigung der Fahrmodi



\* Definitionen der Bedingungen: siehe Seite 14. Die Reichweiten sind typische Werte neuer Akkus, die abweichen können, sobald sich eine der auf Seite 14 aufgeführten Bedingungen ändert.

## Übersicht der Fahrmodi



### **Turbo**

Direkte, maximal kraftvolle Unterstützung bis in hohe Trittfrequenzen für steile Anstiege.



### **Sport\***

Kraftvolle Unterstützung für den universellen Einsatz – sowohl für sportliches Fahren als auch für zügiges Pendeln im Stadtverkehr.



### **eMTB\***

Dynamische Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl und optimale Kontrolle beim eMountainbiken.



### **Tour+\*\***

Stufenlose Unterstützung für energiesparendes Fahren und ein natürliches Fahrgefühl auf sportlichen Touren.



### **Tour\*\***

Gleichmäßige Unterstützung für Touren mit großer Reichweite.



### **Eco**

Geringe Unterstützung bei maximaler Effizienz für höchste Reichweite.



### **Off**

Keine Unterstützung, alle Display-Funktionen sind abrufbar.

\* Je nach eBike-Typ kann bei der Performance Line und der Performance Line CX der eMTB-Modus den Sport-Modus ersetzen. Beim eMTB-Modus variiert die Unterstützungsstufe zwischen den Fahrmodi Tour und Turbo.

\*\* Bei der Performance Line CX kann der Tour+-Modus den Tour-Modus ersetzen. Beim Tour+-Modus variiert die Unterstützung zwischen den Fahrmodi Eco und Turbo.

